



## Zawory dławiące

Zawory w różnych rozmiarach od 1/4" do 3/4"

Zawór dławiący reguluje (dławi) przepływ w obu kierunkach. Regulacja przepływu zależna jest od ciśnienia oleju oraz jego rodzaju.

